



Quartz PRECIDRIVE GMT

Mode d'emploi



Affichage et fonctions

- ❶ Affichage GMT (2^{ème} fuseau horaire – 24h)
 - ❷ Aiguille des heures (heure locale)
 - ❸ Aiguille des minutes
 - ❹ Aiguille des secondes
 - ❺ Indicateur de quantième
- ❻ Couronne à 3 positions:
- I Position de repos (vissée*, non tirée)
 - II Position de réglage de la date (dévissée*, à moitié tirée)
 - III Position de réglage de l'heure (dévissée*, complètement tirée)



Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque CERTINA®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde. De construction soignée, utilisant des matériaux et des composants de haute qualité, elle est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière et bénéficie en plus du concept **DS**.

Ce mode d'emploi est valable pour les montres à quartz CERTINA® équipées du mouvement PRECIDRIVE F06.421 GMT. Pour les réglages et l'utilisation de votre montre PRECIDRIVE, veuillez vous référer aux instructions ci-après.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre montre durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Le concept **DS** (double sécurité) se caractérise par :

- une extrême résistance aux chocs,
- une glace saphir ultra-résistante,
- un joint sur la couronne et un joint sur la tige garantissant l'étanchéité de la montre même avec la couronne tirée,
- un fond de boîte renforcé.

Réglages

Modèles avec couronne vissée

Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne **(6)** vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage de la date, il est nécessaire de dévisser la couronne **(6)** en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III**.

Important: Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre. Nous vous déconseillons de manipuler la couronne (6) dans l'eau.

Mise à l'heure de l'affichage GMT (2^{ème} fuseau horaire)

- Tirez la couronne **(6)** en position **III**, l'aiguille des secondes **(3)** s'arrête.
- Tournez la couronne **(6)** en avant ou en arrière pour régler simultanément l'affichage GMT (2^{ème} fuseau horaire) **(1)** et l'aiguille des minutes **(4)**. Ne vous souciez pas du réglage de l'aiguille des heures (heure locale) **(2)** et de la date **(5)** à cette étape.
- Repoussez la couronne **(6)** en position **I**. L'aiguille des secondes **(3)** reprend sa course.
- L'affichage GMT **(1)** et l'aiguille des minutes **(4)** sont réglés.

Correction rapide de la date et mise à l'heure locale


- Tirez la couronne **(6)** en position **II**. L'aiguille des secondes **(3)** continue de tourner.
- Tournez la couronne **(6)** en avant ou en arrière jusqu'à obtenir la date souhaitée. L'aiguille des heures **(2)** avance par sauts d'une heure et le changement de date s'effectue à chaque fois que l'aiguille des heures passe à minuit.
- Lorsque la date est réglée, continuez de tourner la couronne **(6)** pour positionner l'aiguille des heures **(2)** sur l'heure locale souhaitée.
- Repoussez la couronne **(6)** en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Conseil pour synchroniser votre montre

Pour synchroniser l'aiguille des secondes **(3)** avec un signal horaire officiel (radio/TV/Internet), tirez la couronne **(6)** en position **III**; l'aiguille des secondes **(3)** s'arrête. Au top sonore, repoussez la couronne **(6)** en position de repos **I**.

Fonctions GMT

Traditionnellement, la mention GMT est utilisée pour désigner l'heure moyenne de Greenwich (en anglais : Greenwich Mean Time).



Cette heure de référence a été utilisée durant une grande partie du XXe siècle puis remplacée par le Temps universel coordonné (UTC), plus précis, en 1972.

Régulièrement utilisée comme synonyme d'UTC+0 car proche, la mention GMT est cependant différente car elle se mesure en fonction de la rotation terrestre alors que l'UTC utilise la technologie des horloges atomiques.

Dans le monde horloger, on utilise le sigle GMT lorsqu'une montre possède un affichage d'un deuxième fuseau horaire sur son cadran, vous pouvez choisir celui que vous désirez.

Informations techniques

Remontage

Les montres à quartz ne nécessitent aucun remontage.

PRECIDRIVE

Les montres à quartz PRECIDRIVE de la marque CERTINA® bénéficient non seulement de la précision incomparable du quartz, mais aussi du fait que leur marche est compensée en fonction des variations de température (thermo compensé) et qu'ils ne sont pas sensibles à l'humidité. Ceci permet d'atteindre une précision de l'ordre de +/- 10 secondes par année (en conditions d'utilisation normales).

Fonction E.O.L. - (End of Life)

Par un saut de l'aiguille des secondes toutes les 4 secondes, votre chronographe vous indique que la pile est arrivée à fin de vie et doit être bientôt remplacée.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre chronographe (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez-le à l'eau douce et laissez-le sécher complètement.

Evitez de le laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent CERTINA® agréé. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et afin que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent CERTINA® agréé.

Si vous envisagez de ne pas porter votre chronographe pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nous vous conseillons de le ranger après avoir tiré la couronne en position III. L'alimentation électrique du moteur est ainsi interrompue et la durée de vie de la pile est considérablement prolongée.

Échange de la pile

L'autonomie d'un chronographe PRECIDRIVE de la marque CERTINA® est généralement supérieure à 2 ans en marche continue. Après épuisement, la pile doit être remplacée sans retard par un revendeur ou un agent CERTINA® agréé.

Type de pile : pile bouton à l'oxyde d'argent et zinc, 1,55 V, N° 371, SR 920 SW.

Collecte et traitement des montres Quartz en fin de vie*



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

* applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.